





Sicherheitsanweisung:

Der sichere Umgang mit Ihrem Auspressgerät hängt völlig davon ab, dass Sie vor dem Gebrauch die Sicherheitshinweise gewissenhaft studieren und sich an diese halten.

Die verwendeten Produktmassen können möglicher Weise Hautreizungen hervorrufen. Bitte beachten sie die Gebrauchsunterrichtungsanweisungen auf den Verpackungen der verwendeten Produktmassen. Geeignete Personenschutzmaßnahmen sind nach den Anweisungen auf den Verpackungen der verwendeten Produktmassen zu ergreifen.

Bei Arbeitspausen, beim Auswechseln der Kartuschen/Beutel, der Kolben und vor dem Reinigen muß die Druckluft abgeschaltet werden.

Technische Daten:

Luftanschluss: max. 8 bar (116 PSI)

Luftverbrauch: max. 40 Liter/Min.

Druckkapazität: 1,0 kN - 6,25 kN
(je nach Modell)

Einzelteile [] siehe Seiten 4-5:

- a. Kartuschenhalterung
- b. Zylinder
- c. Abzug
- d. Regelrad
- e. Düsenhalter
- f. Düse
- g. Kolbenstange
- h. Kolben
- j. Druckluftanschluss (Anschlußstück)
- i. Rückfahrknopf

Gebrauchsanweisung:

Die Druckluft muß filtriert und trocken sein. Der Arbeitsdruck von 8 bar (116 PSI) darf nicht überschritten werden. Geben Sie täglich ein paar Tropfen säurefreies Druckluftöl in den Druckluftanschluss [j].

Am Regelrad den Arbeitsdruck auf das benötigte Durchsatzvolumen einstellen (Modell 1,2,4,5,6,7,8). Abzug [c] drücken, um das Abgeben der Produktmasse zu starten. Abzug loslassen, um zu stoppen. Das eingebaute Schnelldruckausgleichsystem vermindert das Nachlaufen der Produktmasse auf ein Minimum.

Zum Einsetzen einer Kartusche/eines Beutels, den/die Kolben/Kolbenstange [g] per Hand zurückziehen / -drücken (Modell 1,2,3,4,5,6,7) oder automatisch durch das Drücken des Rückfahrknopfes [i] zurückfahren lassen (Modell 8).

Für das Wechseln zwischen Kartuschen und Beutel den Kolben [h] ab bzw aufklicken (Modell 5).

Die bereitgestellte Düse [f] in den Düsenhalter [e] einsetzen, auch wenn keine Düse mit der Kartusche/dem Beutel bereitgestellt wurde (Modell 1,2,3,5,6).

Wenn die Produktmasse in der Düse ausgehärtet ist, die Düse austauschen.

Pflege und Wartung:

Erstarrte Produktmasse täglich entfernen. Dabei keine Werkzeuge verwenden. Für stark klebenden Dreck geeignetes Lösungsmittel verwenden (den Empfehlungen des Abdichtmittelherstellers auf der Kartusche/dem Beutel folgen)

/DE